# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ И НАСТРОЙКЕ Сервера

Иридиум серии Х

Отдел Технической Поддержки

### Оглавление

FAQ	3
Какие OS поддерживает сервер?	3
Как подключиться к ВМС?	3
Где я могу увидеть IP адрес BMC?	3
Как попасть в ВМС? Запрашивает логин и пароль	3
Где внести сетевые настройки, если я хочу статический IP адрес?	3
Как изменить ранее установленные сетевые настройки?	4
Можно ли работать удаленно работать с сервером?	4
Как я могу удаленно включить/выключить или перезагрузить сервер?	5
He paбoтaeт SOL console, что делать?	6
Где я могу посмотреть информацию о температуре модулей и скорости вращения вентиляторо	в? .6
Во вкладке "Sensors" вентиляторы находятся в состоянии "Warning", почему и что делать?	7
Могу ли я отредактировать список и вывести определенные параметры?	7
Не работает ОСП, в системе нет сети и не видны порты Ethernet, что делать?	7
Как изменить host name сервера?	7
Я внес изменения и пропал доступ к ВМС, что делать?	8
Можно ли обновить прошивку удаленно?	8
Я залил прошивку, появилось окно "Update started" и ничего не происходит, что делать?	10
Я залил прошивку и появилась ошибка, что делать?	10
Параметр "Health" горит красным, что это значит?	10
Я подключился к ВМС и увидел критические и некритические ошибки при первичном включен что это значит?	нии, 10
Как мне удалить логи?	11
Нужно ли удалять логи?	11
Нажал кнопу Delete all в логах, отобразилось уведомление об успешном удалении, но логи все есть, почему?	еще 11
Я нажал кнопку «Delete all» и появилось сообщение об ошибке, что делать?	12
Я открыл KVM, но изображение выводится некорректно, что делать?	12

### Основные рекомендации по работе с сервером

1. Перед внесением изменений в настройки BIOS обязательно прочитайте описание в правом верхнем углу.

2. Сетевые настройки ВМС и IPMI производятся не в BIOS, а непосредственно в самом ВМС.

3. Если Вам требуется помощь в настройке, Вы можете обратиться в техническую поддержку.

4. Если у Вас в наличии 2 и более серверов обязательно измените host name сервера.

ЕЗДА

### FAQ

### Какие OS поддерживает сервер?

Вы можете использовать все OS на ядре Linux, Windows, а также установить гипервизоры (Например EsXi).

### Как подключиться к ВМС?

Для подключения к ВМС, необходимо подключить кабель Ethernet из коммутатора в порт ВМС, находящийся на задней панели сервера.



### Где я могу увидеть IP адрес ВМС?

При загрузке сервера вы увидите полученный IP-адрес, также узнать IP-адрес можно узнать пропинговав iridium64.local. Помимо этот, вы можете использовать доменное имя для подключения к серверу, перейдя по по ссылке https://iridium64.local. Во вкладке «Networks» вы сможете увидеть полученный по DHCP IP-адрес.

### Как попасть в ВМС? Запрашивает логин и пароль.

Для входа используйте:

Log.: *zvezda* 

Pass.: 1r1d1um

#### Где внести сетевые настройки, если я хочу статический IP адрес?

Перейдите во вкладку «Settings»  $\rightarrow$  «Network», далее нажмите кнопку «Add static IPv4 address», введите маску, шлюз и сам IP адрес, и нажмите кнопку «Add»

\*Примечание - Не удаляйте предыдущий IP адрес, полученый по DHCP.



### Как изменить ранее установленные сетевые настройки?

Для изменения сетевых настроек, перейдите во вкладку «Network», удалите ранее назначенный адрес, нажав на кнопку «Удалить» с изображением корзины, и добавьте новый.

Pv4 addresses				● Add static IPv4 address
IP address	Gateway	Subnet mask	Address origin	
169.254.10.86	0.0.0.0	255.255.0.0	IPv4LinkLocal	<b>İ</b>
192.168.8.23	192.168.8.1	255.255.255.0	Static	1

### Можно ли работать удаленно работать с сервером?

Для удаленной работы с ПО, установленным на сервере, вы можете использовать KVM, находящимся в ВМС. Для этого перейдите во вкладку «Operations» → «KVM».

\*Примечание - Если КVM находится в состоянии «Disconnected», перезагрузите страницу или откройте его в новом окне.

<	- C	🔺 Небезопасн	o   http	s//iridium64.local/#/operations/kvm		
	🖈 3 B	ЕЗДА				<mark>(8</mark> ) F
면	립 Overvie 산 Logs	ew	~	KVM		
E	🗦 Hardw	are status	~	Status: 🥑 Connected	↓ Send Ctrl+Alt+Delete	iew tab
10	2 Operat	ions	^	1.		
	Factor	y reset	t_			
L	KVM			New York		
	Firmw	are		64		
	Reboo	et BMC				
	SOL o	onsole		Rammer-		
	Server	power operatio	ins	<b>9</b>		
	Virtua	l media				
¢	Setting	s	^	and an and a second sec		

Как я могу удаленно включить/выключить или перезагрузить сервер?

Это можно сделать двумя способами:

#### 1. Нажать на кнопку Power в правом верхнем углу

←	С 🔺 Небезопасни	o   https:	//iridium64.local/#/						¢ @
4	ЗВЕЗДА						😣 Health 📀 I	Power 🕄 Refresh	@ z
53	Overview		Overview						
12	Logs	~	Overview						
艮	Hardware status	~							
-0-	Operations	^	BMC time 2022-10-27 10:49:54 UTC			SOL console $\rightarrow$	/		
	Factory reset								
	KVM		System information						
	Firmware								
	Reboot BMC		Server information	View more	Firmware information	View more			
	SOL console		Model		Running 1.0.10				
	Server power operatio	ne							

### И выбрать необходимое действие

	Λ	Server power opera	itions
Server power opera	tions	Current status	
Current status		Server status Off	
Server status On		Last power operation 2022-10-25 11:00:07 UTC	
Last power operation 2022-10-27 09:07:11 UTC			
Boot settings For string: oversite	Operations.         Porteri server         Orderly - operating system shuts down, then server reboots         orgenities.         remedition.         Detection of the server reboots without operating system shutsing down; may cause data         Pointown cover         Orderly - operating system shuts down, then server shuts down         Owner were serve starts down without operating system shutsing down; may cause data data corruption         Owner were serve starts down without operating system shutsing down; may cause data corruption	Boot settings Boot attings overlids None • • Grable one time boot TPM required policy TPM required policy Chable one state the system only boots when the TPM required policy Conception of the system of th	Operations Power on

2. Перейти во вкладку «Operations»  $\rightarrow$  «Server power operations», и так же выбрать необходимое действие

P.	🛬 ЗВЕЗДА			
	Overview Logs Hardware status Operations Factory reset KVM Firmware Reboot BMC	~ ~	Server power operation Current status Server status On Last power operation 2022-10-27 09:07:11 UTC	tions
_	SOL console	t	Boot settings	Operations
-	Server power operatio	ons	Boot settings werride	Reboot server  O Orderly – operating system shuts down, then se
8	Settings Date and time Network Power restore policy	^	None         \$           Image: Enable one time boot         TPM required policy           Enable to ensure the system only boots when the TPM is inclonal.         TPM required policy	Immediate Server reboots without operating s corruption
	Security and access Sessions LDAP	^	Enabled	Shutdown server Orderly - operating system shuts down, then se Immediate - Server shuts down without operatin data corruption

### Не работает SOL console, что делать?

Для корректной работы консоли, необходимо настроить перенаправление консоли в BIOS. Попасть в BIOS можно нажатием кнопки «Del» или «Esc», далее перейти во вкладку «Advanced» — «AST2500 Super IO Configuration».

Main Advanced Platform Config	Z۷ unation	vezd Setu Socket	p – ZVZ Configuration	Server Mgmt	Security	Boot
<ul> <li>Trusted Computing</li> <li>Redfish Host Interface Settings</li> <li>AST2500 Super 10 Configuration</li> <li>Serial Port Console Redirection</li> <li>PCI Subsystem Settings</li> <li>USB Configuration</li> <li>Network Stack Configuration</li> <li>NVMe Configuration</li> <li>T1s Auth Configuration</li> <li>All Cpu Information</li> </ul>	ן			System Supe Parameters,	er IO Chip	
Advanced	Zve	ezd Setup	- ZVZ			
AST2500 Super ID Configuration				Set Parame 1 (COMA)	ters of Se	rial
Super IO Chip Serial Port 1 Configuration Serial Port 2 Configuration Serial Port 3 Configuration Serial Port 4 Configuration	AST2	2500				
	$\wedge$					

Где я могу посмотреть информацию о температуре модулей и скорости вращения вентиляторов?

Данную информацию Вы можете посмотреть, перейдя во вкладку «Hardware status»  $\rightarrow$  «Sensors»

N.	🚡 ЗВЕЗДА	Elizium	X3216V1000015				
[] []	Overview Logs	~	Sensors				
Ð	Hardware status	^	2.5.14		45.1		
	Inventory and LEDs		Q Search for sensors		45 items		
	Sensors		🗌 🍦 Name	🔶 Statu	Is Lower critical	Lower warning	C
٩ţ	Operations	~	Fan1	Ø OK	1000 RPM	1500 RPM	96
ŝ	Settings	$\sim$			1000 0004	4500 000	0.0
$\bigcirc$	Security and access	$\sim$	Fanz	ØOK	1000 RPM	1500 KPM	95
Ē	Resource management	$\sim$	Fan4	Ø OK	1000 RPM	1500 RPM	95
			PSU2 Fan	🖉 ОК	0 RPM	0 RPM	43
			BMC Temp	Ø OK	3 °C	10 °C	39
			CPU0 VR Temp	OK	5 °C	10 °C	33

# Во вкладке "Sensors" вентиляторы находятся в состоянии "Warning", почему и что делать?

Если один или несколько из них перешли в состояние «Warning», обратите внимание на скорость их вращения, если она выше указанного диапазона, скорее всего в помещении, где установлены сервера нарушен температурный режим и сервер увеличил скорость вращения вентиляторов для лучшего охлаждения.

Если скорость одного из шести установленных вентиляторов равна нулю обратитесь в службу Технической поддержки.

# Могу ли я отредактировать список и вывести определенные параметры?

Да, для этого во вкладке «Sensors» нажмите на кнопку «Filter» и выберите необходимые параметры. Выбрать конкретные модули (вывод информации только о вентиляторах, только о процессорах и тд) пока не представляется возможным. Возможно, это будет реализовано в более новых версиях прошивок ВМС.

Ser	nsors						
Q Se	arch for sensors	4	5 items			OK ×	Critical × 🔁 Filte
	Name	🔶 Status	Lower critical	Lower warning	Current value	Upper warning	Status
	Fan1	Ø OK	1000 RPM	1500 RPM	9677 RPM	16000 RPM	Warning
	Fan2	© OK	1000 RPM	1500 RPM	9984 RPM	16000 RPM	Close all

## Не работает ОСП, в системе нет сети и не видны порты Ethernet, что делать?

Проверьте есть ли линк на самом порту. Если линка нет, убедитесь, что ОСП установлена до конца. В случае, если линк на порту есть, но в системе не отображается, обратитесь в службу Технической поддержки для решения Вашей проблемы.

### Как изменить host name сервера?

Основная рекомендация для замены хостового имени сервера – наличие у Вас двух и более серверов. По умолчанию каждый сервер имеет имя Iridium64. Что бы не было трудностей с подключением к серверам, рекомендуем заменить имена на любые другие, по вашему усмотрению (Например «server1»/ «server2»). Вы так же

можете использовать их имена для подключения (Пример ссылки: *https://server1.local*).

Для замены хостового имени необходимо перейти во вкладку «Settings» → «Network», затем нажать на кнопку «Изменить», ввести новое имя и подтвердить действие, нажав кнопку «Add»

The second	ЗВЕЗДА						
問	Overview		N I - I -		Edit hostname	×	
1 Million Mill	Logs	~	Network		Hostname		
R	Hardware status	~	Configure BMC network settings		iridium64		
-¢-	Operations	~	Network settings				
©	Settings	~	Hostname 🖉	Use domain		Cancel Add	ise NTP servers
	Date and time	¥	iridium64	U LINADIR			
	Network						
	Power restore policy						

### Я внес изменения и пропал доступ к ВМС, что делать?

Все зависит от внесенных изменений:

Если вы изменили Host Name сервера, то подключение по прошлому имени уже не доступно. Используйте новое имя.

Если вы добавили статический IP адрес и его маска или шлюз не совпадают с Вашей (Настроенной на ПК), измените параметры сетевого адаптера на ПК, подключитесь напрямую к порту ВМС кабелем RJ-45, и у Вас появится доступ по назначенному IP адресу.

Если Вы не помните какие настройки были внесены или доступ к серверу пропал по иным причинам обратитесь в службу Технической Поддержки по контактам указанным на наклейке на корпусе сервера.

### Можно ли обновить прошивку удаленно?

Для обновления Вам необходимо скачать файл с прошивкой на ПК, зайти в ВМС сервера и перейти во вкладку «Operations» — «Firmware»



Выбрать скачанную ранее версию прошивки ВМС, нажав кнопку «Add file»

Firmware	Маркетинг У Изаа Положение О Производство Ревстр платен	Дата изменения	1un
BMC and server	ј∰ Видео Документы ↓ Загрузки		
Running image	📰 Изображения 🌛 Музыка		
Version 1.0.10	<ul> <li>➡ Offeetsmare Offe</li> <li>➡ Patiovanii cron</li> <li>➡ bot (\10.30.1.10</li> <li>➡ OS (C)</li> <li>■ CD-parcxesog (E</li> </ul>		
Update firmware Imageste Add file Start update	Hatiya, 10.10.rcl.web.update.tar Hum daine: Hetiya, 10.10.rcl.web.update.tar	21,10,2022 12,34	Opain * TAR* Opin * TAR* V Bis painu Orxperte

Начать обновление, нажав кнопку «Start update» и подтвердите действие.



После успешного обновления в правом верхнем углу появится уведомление о необходимости обновить информацию.

Нажмите «Refresh»



#### После чего вы увидите новую версию прошивки

Г.

Firmware	
BMC and server	
Running image	Backup image
Version 1.0.10rc1	Version 
	$\rightleftharpoons$ Switch to running

\*Примечание - Обновление занимает определенное время, в среднем 507 минут, придется подождать. После обновления возможно прекращение сессии.

Отключите питание от сервера, спустя 10-15 секунд включите повторно.

# Я залил прошивку, появилось окно "Update started" и ничего не происходит, что делать?

Обновление версии прошивки занимает определённое время, требуется подождать. В среднем обновление прошивки занимает до 7 минут.

### Я залил прошивку и появилась ошибка, что делать?

Удостоверьтесь что заливаемая прошивка имеет в названии приставку *«web\_update.tar»*. Если все верно, возможно сессия уже не актуальна, обновите страницу и проделайте те же манипуляции еще раз. Так же возможно прошивка не успела подгрузиться, нажмите на кнопку обновления еще раз.

### Параметр "Health" горит красным, что это значит?

Если на верхней панели вы обратили внимание, что параметр «Health» стал красным, значит там накопились логи. Не все логи действительно носят критический характер. Вы можете оправить Ваши логи в службу Технической поддержки, либо ознакомиться с ними сами. Данный параметр станет зеленым, если вы удалите логи с пометкой «Warning» и «Critical».

The second	ЗВЕЗДА			ļ	Health	📀 Power	G Refresh
5	Overview		Network	/			
2	Logs	~	Configure BMC network settings				
良	Hardware status	~					

# Я подключился к ВМС и увидел критические и некритические ошибки при первичном включении, что это значит?

Не стоит переживать, многие ошибки носят исключительно информативный характер и не влияют на работоспособность сервера. В случае некорректной работы сервера вы можете ознакомиться с ошибками и выслать файл в службу

Технической поддержки, нажав кнопку «Export all», в случае корректной работы сервера логи можно просто удалить.

### Как мне удалить логи?

Для удаления логов необходимо перейти во вкладку «Logs» — «Event logs» — «Delete all»

The second	ЗВЕЗДА	a.											1	🙁 Health
	Overview	~	Ever	nt le	ogs									
[	Event logs								From date		To date			
	POST code logs		Q Searc	h logs		4842 items			YYYY-MM-DD		YYYY-MM-DD			
艮	Hardware status	~							_		_			
-0-	Operations	~								⇒ Filter	Delete all	🕒 Exp	ort all	
\$	Settings	~			<b>≑ ID</b>	\$ Severity	Date	Description			Status			
0	Security and access	~	~		1666870259	S Info	2022-10-27 11:30:59 UTC	systemd-journ 3 messages.	nald.service : Forwarding to	syslog misse	d 💽 Unresolved	₿	Ū.	
	Resource management	~	~		1666870236	S Info	2022-10-27 11:30:36 UTC	bmcweb.servie requirement * "zvezda"	ce : pam_succeed_if(webser user ingroup redfish" was r	ver:auth): net by user	Unresolved	₿	Ū	
			~		1666870221	S Info	2022-10-27 11:30:21 UTC	systemd-journ 4 messages.	nald.service : Forwarding to	syslog misse	d 💿 Unresolved	₿	Ū	
			~		1666870189	S Info	2022-10-27 11:29:49 UTC	systemd-journ 6 messages.	nald.service : Forwarding to	syslog misse	d 💿 Unresolved	₿	Ū	
			~		1666870156	S Info	2022-10-27 11-30-16 UTC	systemd-journ	hald.service : Forwarding to	syslog misse	d 💿 Unresolved	₿	Ū	

### Нужно ли удалять логи?

Да. В случае скопления большого количества записей в системе, может появиться задержка в отклике ВМС.

Нажал кнопу Delete all в логах, отобразилось уведомление об успешном удалении, но логи все еще есть, почему?

В ВМС логи удаляются не все сразу, в по ~5000 записей, по этому, если логов накопилось значительно больше, то процедуру придется повторить несколько раз. После удаления логов вы увидите информационное сообщение о том, что логи удалены, а окно с логами останется пустым. Параметр Health станет зеленым.

Так же можете нажать кнопку «Refresh» для обновления информации до актуальной.

\*В случае удаления большого объема записей может пропасть доступ к ВМС, как только все логи удалятся, доступ автоматически появится.

3	⊱ ЗВЕЗДА Т	Elizium	X3216V1000015									🕙 Health	S Power	G Refresh	② zvezda -
回己	Overview Logs	~	Even	t logs								1	Succes	<b>s</b> sfully deleted 3 loa:	×
e	Hardware status	~						From date		To date		1			
\$-	Operations	~	Q. Search	logs	1 items			YYYY-MM-DD	Ö	YYYY-MM-DD	Ö				
\$	Settings	~							-0						
0	Security and access	~							- Filter	iii Delete all	Export all				
E	Resource management	$\sim$		¢ ID	Severity	Date	Description			Status					
			~	1666873539	S Info	2022-10-27 12:25:39 UTC	rsyslog.servic swVersion="8 info="https://	e : [origin software="rsyslogd" .2106.0" x-pid="315" x- 'www.rsyslog.com"] rsyslogd w	as HUPed	Unresolved	D Ū				
			20 🕈	Items per page							< 1 >				

# Я нажал кнопку «Delete all» и появилось сообщение об ошибке, что делать?

Скорее всего сессия стала неактуальной, либо пропал доступ к ВМС, обновите страницу браузера и повторите попытку снова.

	Health 🥑 Power	🖏 Refresh 🛛 🙁 zvezda 🕶
© Overview Event logs	S Error Error del	keting 2 logs.
Event logs         From date         To date           POST code logs         Q, Search logs         2 items         YYYY-MM-DD         Image: Compare the	1	
R Hardware status ∨ S Filter Delete all  Export all		
<ul> <li>Settings ↓</li> <li>ID ♦ Severity ♦ Date Description</li> <li>Status</li> </ul>	1	
☑ Security and access       ~         ☑ Resource management       ~         □       1666870783_1         ● Info       2022-10-27 11:39:43 UTC         Info-"https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed		
Info         Info         1666870783         ● Info         S222-10-27         svs/soc.soc.m21206.07 × pid="330" ×         ● Unresolved         ● Info           HUPed         HUPed         HUPed         HUPed         ● Unresolved         ● Info		

Я открыл KVM, но изображение выводится некорректно, что делать?

В данном случае попробуйте, открыть изображение в отдельном окне, нажав кнопку «Open in new tab», если это не помогло, обновите страницу и повторите попытку.

KVM

Status: 🥑 Connected	Start video record	↓ Send Ctrl+Alt+Delete	C Open in new tab	
		7-1495-6-1		114402